



KEY NO.	ブヒンメイ	PART NAME	販売区分 CATEGORY	CODE NO. コードNo.						キー No.		
				192-130 (HW-30)	192-131 (HW-45)	192-132 (HW-60)	192-133 (HW-100)	192-140 (HW-12")	192-141 (HW-18")		192-142 (HW-24")	192-143 (HW-40")
1	スクライバ	SCRIBER		07GZA000			900258			1		
2	スクライバ・クランプ	CLAMP, SCRIBER		05GZA033			07GZA032			2		
3	シュードウバネ	GIB, SLIDER		205472		209945	205472		209945	3		
4	シュードウバネ	GIB, SLIDER		206223		209946	206223		209946	4		
5	フッシュ・ネジ	SCREW, BUSH					207980			5		
6	クランプミタテ	CLAMP ASSY					950740			6		
7	ダイヤルブクミタテ	DIAL ASSY		953765		953766	953767		953768	7		
8	S タイトネジ	SCREW					211880			8		
9	ダイヤルスプリングA	SPRING・A, DIAL					101029			9		
10	ダイヤルスプリングB	SPRING・B, DIAL					101030			10		
11	モジイタ	DIAL		05GAA012	05GAA013	05GAA014	05GAA015	05GAA016	05GAA017	05GAA018	05GAA019	11
12	チョウシンメタルクミタテ	HAND ASSY					900240			12		
13	ソトワクミタテ	BEZEL ASSY					05GZA002			13		
13-1	ソトワク	BEZEL					05GAA003			13-1		
13-2	オオイタ	CRYSTAL					101032			13-2		
13-3	メモリイタ	DIAL					05GAA000			13-3		
14	スライダカバーワク	FRAME, SLIDER COVER					281372A			14		
15	スライダカバー	SLIDER COVER					05GAA002			15		
16	カウンタークミタテ	COUNTER ASSY		952115		952117	952116		952118	16		

