



KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.								ブヒンメイ	キー No.
		128-101 (DMS60-25)	128-102 (DMS100-25)	128-103 (DMS60-25W)	128-104 (DMS100-25W)	128-105 (DMS2.5-1")	128-106 (DMS4-1")	128-107 (DMS2.5-1"W)	128-108 (DMS4-1"W)		
3	NUT, ADJ	200415								ナット	3
4	CLAMP ASSY	980374								クランプクミタテ	4
4-1	SCREW, CLAMP	301888								クランプネジ	4-1
4-2	SPRING WASHER	200420								スプリングワッシャ	4-2
4-3	HANDLE, CLAMP	204374								クランプハシユ	4-3
4-4	SET SCREW	200424								トメネジ	4-4
5	SPRING PIN	302971								スプリングピン	5
6	SLEEVE	301201				301202				ガイトウ	6
7	SPINDLE	301889		301891		301890		301892		スピンドル	7
8	THIMBLE	200381				200282				シンブル	8
9	RATCHET STOP	950700								ラチェットクミタテ	9
10	SPANNER	301336								スパナ	10

REMARK: THE LIST IS APPLICABLE TO SERIES 128 WITHOUT CLAMP & STOPPER.  
(このリストはクランプ及びストップパ無しのDMSにも使用できます。)