



KEY NO,	ブヒンメイ	PART NAME	販売区分 CATEGORY	CODE NO, コードNO,				備考 COMMENTS
				2118A(B)-10 -	2119A(B)-10 -	2124A(B)-10 -	2119A(B)-11 -	
1	スピンドル	SPINDLE	Y	21AAB015			21BAB655	
2	ソクテイシ	POINT		901312			21BZB005	
3	ガイドピン	PIN, SPINDLE GUIDE		21AAB142				※1
4	ハネウケネジ	SCREW, SPRING		21AAB178				
5	ツルマキハネ	SPRING, SPINDLE		21AAB286				
6	キャップ	CAP, DUST		21AAB675				
7	ストップネジ	SCREW, SPINDLE STOP		108116				
8	カンショウゴム	DANPER		121224				
9	ジイタ	PLATE, BOTTOM		21AZB326				※1
10	ジクウケイタ	PLATE, TOP		21AZB328				
11	バックハグルマ(1)	GEAR, TAKE-UP(1)		21AZB336				
12	ヒケゼンマイ	SPRING, HAIR		21AZB232	21AZB108	21AZB232		
13	ヒケトメ	PIN, HAIR SPRING		21AAB071				
14	バックハグルマ(2)	GEAR, TAKE-UP(2)		21AZB333				
15	センターピニオン	PINION, CENTER		21AAB054				
16	タイハグルマ(1)	GEAR, INTERMEDIATE(1)		21AZB329	21AZB330	21AZB329		
17	タイハグルマ(2)	GEAR, INTERMEDIATE(2)		21AZB331	21AZB332	21AZB331		
18	ジュウジナヘコネジ(M2.5)	SCREW (M2.5)		21AAB072				
19	ジュウジナヘコネジ(M2)	SCREW (M2)		21AAB430				
20	モンジタ	COUNTER		21AAB621A	21AAB621C	21AAB622A	21BAB580A	
20	モンジタ	COUNTER		21AAB621B	21AAB621D	21AAB622B	21BAB580B	※1 B-type
21	チョウシン	HAND, DIAL		21AZB429				※1
22	タンシン	HAND, COUNTER		21AZB477				
23	メモリイタ	DIAL		129853	124670	125361	123094	
24	リング	O-RING, BEZEL SEAL		192725				
25	ソトワケ	BEZEL		21AZB570				
26	ウラフタ(ミ)	BACK, LUG ON CENTER		101040		101306		
27	ウラフタ(ヒ)	BACK, FLAT		101039				B-type
28	ウラフタメネジ	SCREW, BACK		21ESA017				
29	クランプ ASSY	CLAMP ASSY		-			21RZA065	

※1 交換するには修理技術が必要です。交換後の精度は保証しません。  
Repair technology is required in order to exchange. The accuracy after exchange is not guaranteed.

